



E-PEX

Inteligente Localizador
de Ápice





Integrar Endomotor con Localizador de Ápice (Función de Conexión)



Arranque y Parada Automáticos



Retroceso Apical



Ralentización Apical



Localizador de Ápice Inteligente, Preciso y Fiable

- Tecnología Avanzada de Multifrecuencia
- Alta Precisión en Canales Secos y Húmedos
- Gran Pantalla LCD de 3,5"
- Calibración Automática
- Tamaño Compacto y Diseño Estable

Lo que muestra la pantalla y su significado

	Interface	Interface	Interface	Interface
Muestra				
Valor	12	09	00	-3
Significado	El correspondiente valor de escala es 2, indicando la distancia desde el ápice es alrededor de 2mm	Indica que la distancia desde el ápice es alrededor de 1.5mm	Indica que la lima llega al ápice	Indica que la lima ha excedido el ápice
Alarma	Sonido de alarma Didi con intervalos de largo tiempo	El intervalo del sonido Didi se convierte más corto	Largo pitido ininterrumpido	Sonido de alarma Didi muy rápido

